


Becke

\* = Mass durch Formkonizität nach unten verringert  
Freimass - Toleranz nach DIN 16901-13D



Unterteil

